





Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
Abb. 1			
1	Dichtung f. Schalterstift	Gasket	050460
2	Dichtung z. Knebel	Gasket f. knob	0588510
3	Knebel, schwarz	Knob, black	E02599311
4	Frontblende	Front panel	0936380
5	Kontrolllampe orange	Orange indicator light	0587500
6	Kochplatte 230V, 2600W, rund Ø 220mm	Cooking plate 230V, 2600W, round Ø 220mm	019287
7	Kochplatte 230V, 1500W Ø 180mm	Cooking plate 230V, 1500W Ø 180mm	017797
9	Befestigungsbügel z. Kochplatte Ø 180mm	Mounting bracket f. cooking plate Ø 180mm	01712022000
10	Befestigungsbügel z. Kochplatte Ø 220mm	Mounting bracket f. cooking plate Ø 220mm	01712023000
11	Anschlussklemme, 6-polig	Terminal clamp, 6-pole	0A036206
12	Potentialausgleichsklemme	Potential equalisation clamp	01878400
13	Zugentlastung	Strain relief	01037112400
14	Verschraubung f. Zugentlastung	Screw connection f. strain relief	01037114500
15	Fuß	Base	01036021613
16	Schalter, 7-Takt	7-tact switch w. screw	010507
Abb. 2			
1	Sicherheitsthermostat	Safety thermostat	01878500
2	Wahlschalter	Selection switch	0A046750
3	Thermostat 50 - 300° C	Thermostat 50 - 300° C	01309115
4	Kontrolllampe orange	Orange indicator light	0587500
5	Dichtung f. Schalterstift	Gasket	050460
6	Fuß	Base	06086200
7	Heizkörper	Heating element	0932670
8	Knebel	Knob	0795470
9	Dichtung z. Schalterwelle	Gasket for interruptor	02519490
10	Gegenstück z. Türscharnier	Counterpiece f. door hinge	E0MA1304500
11	Scharnier z. Backofentür	Hinge f. oven door	0934850
12	Auflageschienen-Set	Set of guiding rails	0932690
13	Bodenblech	Bottom plate	0932710
14	Backofenrost 650	Oven grid 650	105804
15	Dichtung f. Backofentür	Gasket f. oven door	0931990
16	Lüftermotor	Fan motor	04330800
17	Lüftergitter	Fan grid cover	0932640