

1820-W



601180

Technische Daten

Bezeichnung	Multi-Bank 1820-W
Art.-Nr.:	601180
Material:	Kunststoff HDPE; Material Füße: Stahl, lackiert, pulverbeschichtet, Gummi
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Farbe: weiß ▪ Tragegriff ▪ Klappbar ▪ Sicherheitsverriegelungssystem ▪ UV-geschützt
Tragfähigkeit:	max. 300 kg
Abmessungen:	B 1820 x T 280 x H 435 mm
Gewicht:	9,6 kg


Technische Änderungen vorbehalten!

Eigenschaften:

- Die stabile Klappbank mit robuster Kunststoffoberfläche ist mit ihrer leichten und kompakten Ausführung schnell und multifunktional einsetzbar.
- Ein **Sicherheitsverriegelungssystem** bietet stabile und sichere Aufstellung der Multi-Bank.
- In Kombination mit dem Bartscher Multi-Tisch 1820-W (Art.-Nr.: 601179) entsteht ein perfektes Set aus 1 Tisch und 2 Bänken.




Baugruppenübersicht




- 1 Sitzfläche
- 2 Scharniergelenke der Standbeine (3x)
- 3 Sicherungsklammer (3x)
- 4 Standbeine (3x)
- 5 Sicherung
- 6 Schlaufengriff
- 7 Klammern am Gestellrahmen (2x)

Aufbauanleitung

- Packen Sie die Multi-Bank aus, entfernen und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht.
- Legen Sie die Multi-Bank flach auf den Boden.
- Ziehen Sie die obere Bankhälfte hoch und klappen Sie die Multi-Bank vollständig auf.
- Klappen Sie die Standbeine (4) aus der Bankunterseite in die Senkrechte aus.




- Drücken Sie zur Arretierung die Sicherung (5) nach rechts, um das Zusammenklappen der Multi-Bank zu verhindern.



- Stellen Sie die Multi-Bank auf die Standbeine (2).
- Stülpen Sie zur Sicherung der Standbeine (4) die Sicherungsklammern (3) über die Scharniergelenke (2). Überprüfen Sie den korrekten und sicheren Aufbau der Multi-Bank.

Multi-Bank abbauen

- Legen Sie die Multi-Bank mit der Sitzfläche (1) flach auf den Boden.
- Lösen Sie die Sicherungsklammern (3) von den Scharniergelenken (2) und klappen Sie die Standfüße (4) ein.
- Lösen Sie die Sicherung (5), indem Sie diese nach links drücken.



- Ziehen Sie dann den Schlaufengriff (7) heraus und klappen Sie die Multi-Bank zusammen, sodass die beiden Bankhälften mit den zwei Klammern am Gestellrahmen (8) fest fixiert sind.



Reinigung

- Reinigen Sie die Sitzfläche und das Gestell mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung **keine** groben oder scheuernden Reinigungsmittel, diese können die Oberfläche beschädigen.
- Trocknen Sie die Multi-Bank mit einem weichen Tuch ab.



VORSICHT!

Nichtbeachten folgender Warnhinweise kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen:

- **Stellen Sie sich nicht auf die Multi-Bank.**
- **Stellen Sie keine heißen Gegenstände direkt auf die Multi-Bank.**
- **Lagern Sie die Multi-Bank in waagerechter oder senkrechter Position auf einem ebenen Untergrund und ohne Spannung oder Druck durch andere Gegenstände.**